

PDC Sensor Parctronic vorne wechseln. Wie???

Beitrag von „macko“ vom 10. Juni 2013 um 22:07

Hi,

Fehlermeldung Kurzschluss nach Plus bedeutet nicht automatisch einen Kurzschluss, sondern vielmehr, dass derjenige Sensor defekt ist.

Normalerweise geht dann die hintere PDC weiterhin.

Gruss

Marco