

# **EPC und ESP Leuchten gehen sporadisch an**

**Beitrag von „alevuz“ vom 22. Juni 2013 um 09:10**

Hallo kleinkylie,

**Ich würde dir empfehlen die Problembehebung dort zu beginnen wo sie auftritt, dh. bei der EPC/ ESP Warn Lampe und nicht irgendwo mittendrin !**

Wenn z.B.: ein Lager am HAG kaputt ist, ist es sowieso kaputt !

Du kannst aber auch noch mehr zu den vorigen Beiträgen beisteuern und die offenen Fragen bitte beantworten.

SG

Alevuz