

Luftfahrwerk und Hebebühne

Beitrag von „khclp“ vom 5. Juli 2013 um 18:13

Hallo NoPogo

alle Luftfahrwerkeinstellungen gehen nur bei geschlossenen Tueren!!!!

Safety first (Y)

LG Kurt

