

Innenraumfilter - Wechsellanleitung?

Beitrag von „macko“ vom 3. August 2013 um 08:38

[Zitat von Earligor](#)

Da ich gerade eben bei meinem gewechselt habe, werde ich meine Pfeile / Airflow Richtung Motor schicken bzw. den Innenraumfilter so herum einbauen. Da Dreck Richtung Tür.

Moin,

das ist definitiv falsch rum!! Der Luftdurchfluss kommt von der Spritzwand Richtung Beifahrer.

Gruss

Marco