

# Innenraumfilter - Wechsellanleitung?

Beitrag von „macko“ vom 3. August 2013 um 15:07

Hi,

zur Erklärung, nimm eine Taschenlampe und leuchte mal von unten in den Schacht. Du siehst innen den Aluwärmetauscher, dieser wird **nach** dem Filterelement durchströmt.

Gruss

Marco