

Im fünften und sechsten Gang ein Schlagen

Beitrag von „996tommy“ vom 6. August 2013 um 21:01

Hallo Zusammen,

da ich meinen Dicken noch nicht solange habe bzw. auch nicht sooft fahre, Mähne ich folgendes bemerkt und hoffe von Euch auf Infos.

wenn ich im Modus D fahre z.Bsp. Im vierten und gebe Gas, dann gibt es wie so Schläge, wenn der Motor automatisch in den 5 und 6 Gang schaltet. Hört und fühlt sich schrecklich an. Habt Ihr dazu Infos für mich.

Grüße
Thomas