

# G62 Temperatursensor

Beitrag von „Schar01“ vom 2. September 2013 um 19:54

Falsch, das ist der Temperatursensor G82 Kühlerausgang.

[Zitat von catfather](#)

Der G62 Fühler befindet sich in Fahrtrichtung rechts unten am Kühler.  
M.f.G.