

Wo kann man die Handbremse nachstellen

Beitrag von „alevuz“ vom 22. September 2013 um 21:06

GA...

So,nachgesehen:

Beim FN 44 Sattel / Bremse muss das durch die Schraubenöffnung gehen welche die Scheibe an der Nabe hält! --> Blöde Lösung!

Das Einstellrädchen ist gegenüber dem Sattel !

Scheibe solange drehen und mit einer Taschenlampe (punktförmiger Lichtkegel) reinleuchten....viel sehen wirst du nicht, speziell wenn alles voller Bremsstaub ist!

SG

Alevuz