

Außenspiegel automatisch anklappen?

Beitrag von „Darragh“ vom 22. September 2013 um 22:43

Einfach den Spiegel herausnehmen (ist nur geklippst)

Alles weitere erklärt sich dann von selbst.

Im Zweifel gibt das Handbuch auch eine Anleitung zum Birnenwechsel.