

# Wo kann man die Handbremse nachstellen

**Beitrag von „schosch“ vom 3. November 2013 um 10:58**

Irgendwo hatte mal einer gepostet, man könne auch in der Gegend unter der Mittelkonsole nachstellen...

Bei etwa 5 Zähnen sollte die Bremswirkung einsetzen.

Als ich nachgestellt habe fand ich auffällig, wie gering die Toleranz beim Einstellen ist, gerade war es noch zu fest,

schon ist es zu locker. Habe mich so langsam an eine brauchbare Einstellung heran gearbeitet.

Aber vielleicht sind in Deinem Fall ja einfach die Beläge verbraucht?