

# Alarmanlage

**Beitrag von „Nofretete“ vom 10. November 2013 um 13:03**

Hallo Freunde der Technik,

wie schaltet man die Alarmanlage dauerhaft ab? Im Display vorne kann man sie zwar deaktivieren aber nach neuem Start ist sie wieder aktiv 😞

Ich lasse hin und wieder mal meinen Hund im Auto, daher kann ich diese Diebstahlwarnanlage nicht gebrauchen.

Wenn das nicht geht, wo sitzt die Hupe, damit ich sie abklemmen kann?