

MP3 Player Einbau

Beitrag von „Janni“ vom 11. November 2013 um 16:09

Moin, es ist so wie Peppe es beschrieben hat.

Funktioniert gut, keine Probleme.

Der Wechsel zwischen CD Wechsler und dem neuen Laufwerk, also die Umschaltung, erfolgt durch nochmaligem Betätigen der CD Taste.