

Intervalmodus Scheibenwischer

Beitrag von „andreas“ vom 21. Januar 2005 um 23:52

Die Intervallschaltung funzt, wenn der Hebel eine Stellung nach oben geschaltet wird und das Rädchen nicht in der obersten Stellung ist. Ist das Rädchen ganz nach oben/rechts/hinten gedreht, funzt der Scheibenwischer im Dauerbetrieb mit normaler Geschwindigkeit. Schaltet man den Hebel in die 2. Stellung nach ganz oben, wischt der Scheibenwischer mit hoher/schneller Geschwindigkeit.

Das kürzeste Intervall (Hebel 1 Raste hoch, Rädchen in vorletzter hoch/rechtsrum-Stellung) finde ich manchmal auch etwas schwerfällig.

Gruß
andreas