

Standheizung geht gleich wieder aus

Beitrag von „Maverick“ vom 22. November 2013 um 15:17

Hallo,

bei mir verhält sich die SH genauso.

Wenn ich sie mit der Funkfernbedienung starte, läuft die Standheizung 30 minuten tadellos.

Wenn ich aber unterwegs die Heizung manuell über die Starttaste am Bedienteil im Himmel starte, dann das Fzg wieder verlasse, wird der Innenraum nicht warm.

Die Heizung läuft nur kurz an und geht wieder aus!

Kann das ein Einstellungsfehler sein?

Es sind als laufzeit 30 Minuten eingestellt.

Grüße