

# Frage an Standheizung Spezialisten, umgebaut und geht fast....

**Beitrag von „Humvee“ vom 25. November 2013 um 03:05**

Die aufgerüstete STH wird sozusagen über den Diagnose-Eingang mit dem Funk od. GSM Modul aktiviert.

Die Aufrüstung des Zuheizers zur Standheizung macht im Prinzip nichts anderes als den Zuheizer in den

Diagnosezustand zu versetzen.

Grob gesagt ist das wie bei der Stellglied-Diagnose, das man diese Komponente in den Testzustand versetzt.

Und dieses wird sozusagen anderwertig als STH ausgenutzt/verwendet.