

Fernbedienung Standheizung anlernen funktioniert nicht

Beitrag von „uwe-peter“ vom 7. Dezember 2013 um 20:05

Hallo,

Habe es heute ausprobiert, Sicherungskasten auf der Fahrer Seite öffnen.

Zündschlüssel in das Zündschloss und Zündung an. Nicht den Motor starten.

Man kann dann oben die dicke orangefarbene Sicherung sehen und darunter die erste Zeile der keinen

Sicherungen. Von links zählen und die 2. = 5A Sicherung und die 4. Von links = 20A Sicherung ziehen.

Dann ca. 10 Sec. warten' danach die 20A Sicherung also die 4. einstecken und dann die 2.Sicherung 5A einstecken, jetzt hat man 5 sec. Zeit den offen Taster auf der Fernbedienung zu drücken.

Danach sieht man das es Erfolgreich war wenn die Bestätigungs LED länger leuchtet.

Viele Grüsse,

Uwe