

# Meldung "Bremsbeläge prüfen" trotz neuer Beläge

Beitrag von „Hannes H.“ vom 7. Dezember 2013 um 22:58

Die Verschleißanzeige ist einfach ein Kabel, das wird dann durchgescheuert wenn die Beläge einigermaßen abgenutzt sind. Ist aber gut möglich, dass der Stecker im Bereich des Federbeins oder sonst wo das Kabel ab ist, das würde dann ebenso den Fehler abgenützte Beläge anzeigen, das kommt gar nicht mal so selten vor...

MfG

Hannes