

Leuchtweitenregulierung defekt

Beitrag von „Goldtaucher“ vom 11. Dezember 2013 um 17:40

Hallo

Jetzt hat es meine LWR auch erwischt.

Vor einigen Tagen kam der Hinweis mit der LWR sporadisch, also wenn ich in eine Kurve gefahren bin oder gebremst habe. Nun leuchtet sie dauernd und die Scheinwerfer bleiben ganz unten in der Stellung und fahren nicht hoch.

Vor knapp 2 Jahren als ich den T gekauft habe, wurde der hintere Sensor getauscht. Wie kann ich überprüfen, welcher Sensor defekt ist, falls überhaupt ein Problem mit den Sensoren besteht.

VG

Lars