

# Hilfe... Geräusch wenn Motor läuft und beim Ausschalten?!

Beitrag von „alevuz“ vom 23. Dezember 2013 um 11:25

Hallo...

Ohne mich jetzt bei dem Motor besonders gut aus zu kennen würde ich vermuten das es irgend etwas mit den blöden Saugrohrklappen zu tun haben könnten..... ( Zahnrad der Verstellung rund genudelt oä )....

Besonders das 1. Video geht meiner Ansicht nach in die Richtung.....zuerst wird was "zugeschraubt" und dann scharrt das Etwas weiter.....

Bei laufenden Motor werden wohl diese Klappen permanent bis zu einer gewissen Drehzahl angesteuert.... ab einer gewissen Drehzahl gibt es dann wohl nur mehr 100% offen osä.....

SG

Alevuz