

Crashsensor Längsbeschleunigung

Beitrag von „alevuz“ vom 5. Januar 2014 um 10:21

Hallo

Die Sensoren sind nicht im Stg. sondern 2 Stück vorne in der Stoßstange für die Längs und je ein Stück in jeder Tür für die Querschleunigung!

SG

Alevuz