

Ops beim vorwärts fahren

Beitrag von „mc_balu“ vom 26. Januar 2014 um 10:01

Moin,

Danke für deine Antwort, aber genau das klappt ja nicht. Wenn ich die taste drücke wird nur das Piepen an oder aus geschaltet, aber nicht das OPS eingeblendet.

Gruß Sven