

RNS 850 Mute-Einstellung

Beitrag von „Ulm“ vom 30. Januar 2014 um 10:03

Hier habe ich gerade in diesem Thread entdeckt, dass man eine Einschaltlautstärke einstellen kann.

In welchem Menüpunkt finde ich diese Einstellung? bei mir finde ich nur die diverse Klangeinstellungen und Dynaudio Profile.

Nach dem Starten des Motors empfinde ich oft die Lautstärke als zu laut. Ich dachte schon, dass es keine Einstellmöglichkeit dafür gibt.

viele Grüße

Denis