

Werkstatt Geschichte

Beitrag von „coala“ vom 3. Februar 2014 um 13:42

[Zitat von Ralf4711](#)

[...] Der Zuheizung läuft immer noch nicht ... ich gehe davon aus das er bei Temperaturen um 0° Grad seine arbeit verrichten sollte? [...]

Servus Ralf,

der springt im Normalfall - wenn auch das Kühlwasser "kalt" ist - schon bei +10°C an. Müsste also in jedem Fall bei den jetzigen Temperaturen laufen. Außer, der Tankinhalt liegt im Reservebereich. Könnte auch sein, dass der Zuheizung durch mehrere Fehlstarts verriegelt wurde. Lass das mal prüfen, dies steht im Fehlerspeicher drin.

Grüße
Robert