

Batterie nach 2 Tagen leer

Beitrag von „Janni“ vom 19. Februar 2014 um 12:19

So, ich habe mir jetzt den [CTEK 56382 Comfort Indikator mit Ringkabelschuhen \[Anzeige\]](#)

unter der Motorhaube eingebaut, eigentlich nur, um einen vernünftigen Steckverbinder dort zu haben. Ich denke mal, dass die 3 stufige Ampelanzeige nur ein Schätzeisen ist.

Hat jemand Erfahrung damit? Muss bei Orange schon geladen werden?

Spannung bei blinkend Orange : 12.5V

Jetzt passt natürlich auf dem Pluspol die rote Abdeckkappe nicht mehr drüber. Wie habt Ihr das gelöst?