

Kufatec - Sprachsteuerung bei RNS 510 nachrüsten

Beitrag von „Humvee“ vom 21. Februar 2014 um 14:51

In der PFSE die Sprachsteuerung deaktivieren und im RNS aktivieren.