

# Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

**Beitrag von „Humvee“ vom 1. März 2014 um 15:40**

Hallo,

vereinfacht gesagt ist rSAP ein BT-Protokoll welches sich, wenn das Handy dieses unterstützt, deine Sim-Karte aus deinem Handy ausborgt und das PFSE-Steuergerät als eigenständiges Telefon

mit Außenantenne fungiert. Dein Handy selbst ist dann in einem Sleep/Standby-Modus.

Hast du nur eine BT-Verbindung über HFP wie z.B. mit dem iPhone, dann fungiert die PFSE nur als reine

Freisprecheinrichtung über dein Handy selbst.

Hier wird auch deine Antenne vom Handy verwendet und die Sprach und Empfangsqualität hat leichte Einbußen.