

Kompressor & Geräusche

Beitrag von „Touareg“ vom 3. März 2014 um 05:15

Hallo Flo,

Er senkt/hebt sich nach dem abschliessen, damit er nicht schief da stehen muss. 😄

Und je nach Körpermasse muss er nach dem aussteigen ja auch niveaulieren, sprich absenken da sich das Fahrwerk ja durch den Gewichtsverlust beim aussteigen hebt... vor allem bi Vollbesetzung, selbiges passiert auch wenn ich die schweren Getränke Einkäufe aus dem Kofferraum entfernen, da senkt er sich nach dem abschliessen etwas ab. 😄

Also alles normal und gewollt so 😊

Gruss

Stefan