

# Reifenfülldruck bei Winterreifen

**Beitrag von „noti“ vom 26. Januar 2005 um 14:15**

Ich habe gelernt/gehört/mir wurde empfohlen:

ca. +0,2, wenn man hauptsächlich auf trocken oder nass unterwegs ist und auch mal schneller fährt (von wegen Walkarbeit des Reifen)

ca. -0,2, wenn man auf Schneefahrbahn unterwegs ist, um die Aufstandsflächen zu erhöhen

PS: immer vom Luftdruck der entsprechenden Belastungsstufe ausgehend, hier soll SR = WR sein

LG Gernot