

# MP3 Player Einbau

**Beitrag von „Janni“ vom 7. Mai 2014 um 11:01**

Seit einiger Zeit wird der MP3 Player und der originale CD Wechsler nicht mehr erkannt. Erst wenn man den MP3 Player abstöpselt und dann das Radio AUS/AN schaltet und den Player wieder dranhängt funktioniert es manchmal wieder.

Hat jemand das gleiche Problem?

Werde wohl demnächst das Radio aus dem Schacht ziehen und die Anschlüsse kontrollieren.