

Gurt hinten Mitte tauschen.

Beitrag von „Darragh“ vom 15. Juni 2014 um 21:51

Hallo Arthur

Ich habe gerade nochmals im RLF (BG74) nachgeschaut und muß dir leider sagen, das es ohne zurhilfenahme eines Sattlers nicht sachgemäß ausgeführt werden kann.

Bitte Bedenke aber, das es sich hier um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt.

Versuch einmal, die Mittelarmlehne aus der Lehne zu entfernen und dich auf diese Weise langsam an den Aufrollautomaten des Gurtes heranzutasten. Ob das jedoch zum Ziel führt kann ich nicht sagen, da im RLF grundsätzlich eine Demontage des Sitzbezuges angeraten wird. Die Gurtrolle befindet sich im unteren Lehnenteil unmittelbar neben der Aussparung für die Mittelarmlehne und wird lediglich durch eine Schraube gehalten.

Das Anzugsdrehmoment dieser Schraube entspricht 50Nm. (Diese Schraube ist grundsätzlich durch eine neue zu ersetzen)