

RNS 850 Mute-Einstellung

Beitrag von „offroader67“ vom 23. Juni 2014 um 16:08

Hallo!

Was mich ein wenig ärgert, das wenn die Navigation läuft, die Musik immer komplett lautlos ist. Beim RNS 510 lief sie bei einer -Ansage immer noch im Hintergrund mit. Habe schon etliche Einstellungen gesucht, aber nichts gefunden. Hat einer von euch nen Tipp ?

oder geht das auch nur wieder im Geen Menue