

Firmware RNS2 DVD

Beitrag von „sendner“ vom 30. Juni 2014 um 13:57

Hallo Janni,

erst einmal herzlichen Dank für deine Mühe 🙏

Habe gerade mal geschaut, aber welche Taste ist die "AS"?? Eine Taste mit dieser Bezeichnung ist beim RNS2 nicht vorhanden. Außer wenn man auf dem Display das Radio aktiviert, dann ist die 2. Taste von unten (auf der rechten Seite) als "Autostore" bezeichnet. Ist diese damit gemeint?

Taste 3+6? Meinst Du hier die "Info"+ "CD"? Dies sind die Tasten die gem. Handbuch als Position 3+6 angegeben sind.

Sorry das ich hier nochmals nachfragen muss 🙏

EDIT: Nach nochmaliger Recherche im I-Net habe ich gefunden wie es mit wenig Aufwand herausgefunden werden kann.

1. Menü "Einstellungen"
2. dann in die "Systemeinstellungen" rein.
3. Taste "Werkseinstellungen" mindestens 5 Sekunden gedrückt halten.
4. Über "System-Info" kommt auf die Seite mit den Softwareversionen
5. Nach unten scrollen und bei "HW-HU" steht die Firmwareversion. Hierbei zählen die letzten 2 Ziffern (z.b. 28)

Danke nochmals an Janni für die Mühe