

Start/Stopp

Beitrag von „cruiser59“ vom 15. Juli 2014 um 19:13

Eine Zeit wird es da nicht geben.

Soweit ich weiß führen die folgenden Bedingungen zum deaktivieren des Start/stop systems und damit zum start des Motors:

Der Ladezustand der Batterie zu niedrig

Die Defrostfunktion ist aktiv

Frontscheibenheizung ist an

Eingestellte Temperatur der Klimaanlage weicht um mehr als 8° von der tatsächlichen temperatur ab

Kühlmitteltemperatur nicht im Sollbereich

Erhöhen des Gebläses um mehr als 4 stufen