

Heckklappenanschlag und Schlüssel entlernen?

Beitrag von „Humvee“ vom 18. Juli 2014 um 21:45

Hallo,

für die Heckklappe....mit der Hand ganz aufdrücken (oder in die gewünschte Position) und dann die Schliesstaste auf der Heckklappe so lange drücken bis die Bestätigung über die Blinker kommt.

Beim Sitz...drück mal die kleine Taste links beim Lenkrad wo du die Lenksäule einstellst, hiermit aktivierst/deaktivierst du die automatische Komfort-Ein/Ausstiegshilfe.