

AHK Kugelkopf

Beitrag von „Hobbycamper“ vom 14. August 2014 um 08:39

Moin,

ich bin neu hier (siehe Vorstellung) und habe auch gleich eine Frage. Die Suche habe ich bemüht, aber dazu nichts gefunden.

Die AHK befindet sich ungeschützt unter dem Auto. Der Kugelkopf gammelt und muss vor der Benutzung intensiv gereinigt werden.

Wie habt ihr das gelöst? Hilft eine Kappe bzw. kann man überhaupt eine Kappe pp benutzen?

Gruß und Danke

Michael