

# MP3 auf SD Karte werden nicht angezeigt

Beitrag von „touchy“ vom 26. August 2014 um 19:20

Hallo zusammen,

wenn ich MP3's zu den bereits vorhandenen MP3's auf die SD Karte schiebe, werden im RNS850 zwar die angezeigt die vorher schon drauf waren, die neuen fehlen allerdings.

Was muss ich tun damit auch die neuen MP3's angezeigt werden.

Übrigens habe ich wohl noch eine relativ alte Firmware version auf dem RNS850. Hat es möglicherweise damit was zu tun?

Danke und Grüße,

Kai