

# MP3 auf SD Karte werden nicht angezeigt

Beitrag von „Sittingbull“ vom 26. August 2014 um 19:49

Hallo Kai,

schiebe die SD-Card mal in den zweiten Slot - dann werden auch die neuen Dateien gelesen und abgespielt 🤖

Grüße von Stephan 🤖