

Wie wechselt man die Birne vom Bremslicht??

Beitrag von „Darragh“ vom 30. August 2014 um 14:15

Heckklappe öffnen, Abdeckung für die Schrauben entfernen, Schrauben herausdrehen und Lampeneinsatz herausnehmen.

Sollte der Einsatz (Gehäuse) sich nur schwer entnehmen lassen, von außen einen Kabelbinder einschieben um das Gehäuse zu entnehmen.

Der Rest erklärt sich dann von alleine.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge. ...

viel Erfolg