

den Motor starten

Beitrag von „Darragh“ vom 16. September 2014 um 16:37

Hallo rebell

Die Relays für die Kraftstoffpumpen (Tank und Hochdruck) befinden sich in der E-Box im Wasserkasten (Fahrerseite)

Relay A6 und C19

Angesteuert werden diese über das Bordnetzsteuergerät.

Sicherungen für das Bordnetzsteuergerät:

- B9
- B12
- B16
- B17
- B19
- B35
- B36
- C17
- C35

welche für die Kraftstoffversorgung zuständig ist, entzieht sich meiner Kenntnis.