

# Heizung auf einer Seite kalt

Beitrag von „Jochen4“ vom 24. September 2014 um 16:01

Ich zitiere mal aus dem Reparaturleitfaden:

```
[TABLE='class: cc einzug-standard abstand-standard']
```

```
[tr][td][tr][td][tr][td]
```

```
[TD='class: einzug-liste']-
```

```
[/td]
```

Stellmotoren (mit VAS 5051B) in **Servicestellung** bringen.

```
[/tr][tr][tr]
```

```
[/TABLE]
```

```
[TABLE='class: cc einzug-standard abstand-standard']
```

```
[TD='class: einzug-liste']-
```

```
[/td][tr][tr][td][td]
```

Wenn "SF" im linken Display am Climatronic Bedienteil erscheint, Zündung ausschalten.

```
[/td]
```

```
[/tr]
```

```
[/TABLE]
```

Achtung!!

```
[TABLE='class: cc abstand-liste-erster einzug-standard hinweis-rumpf']
```

```
[/td]
```

**Nur in der Servicestellung ist der Stellmotor nach dem Ausbau wieder montierbar.**

```
[/td]
```

```
[/tr]
```

```
[/TABLE]
```

Frage mich gerade, wie man einen Stellmotor in "Servicestellung" bringen soll wenn er doch nicht funktioniert...