

Scheiben laufen an !!!

Beitrag von „Frank“ vom 29. Januar 2005 um 12:56

Wo sind eigentlich die entlüftungsklappen ? Weil ohne entlüftung auch kein abfuhr von Feuchtigkeit

Frank