

RNS 510 aufwerten - Hilfe gesucht

Beitrag von „Homer45“ vom 7. Oktober 2014 um 14:49

Hallo TReg,

um die Daten für dein Navi auszulesen, musst du das sogenannte „Hiddenmenü“ (siehe Foto) beim Freundlichen:biggri: freischalten lassen.

Bevor du das veranlasst, kontrolliere erst einmal selbst ob das Hiddenmenü freigeschaltet ist.

Das geht folgendermaßen, drücke die Setuptaste für mindestens 10-20 Sekunden, dann sollte das Menü erscheinen. Siehe Menüpunkte auf den Fotos.

Auf den Menüpunkten kannst du dann die installierte Firmware und die Navisoftware ablesen.

Die letzte zugelassene Firmware für A-Geräte ist die 1200. Die letzte mögliche inoffizielle Firmware ist 3810, ich benutze die schon seit Jahren ohne Probleme.

Die letzte Navisoftware ist V10 West (Ost). Das C hinter der Versionsnummer erscheint, wenn eine Firmware aufgespielt wurde, es ist aber immer noch ein A-Gerät.

Grüße

Homer45