

Türeinsteigsbeleuchtung hinten leuchtet immer

Beitrag von „m5_proppi“ vom 11. Oktober 2014 um 12:03

Hallo zusammen,

ich habe die Tage an meinem V10 Bj08 die komplette Innenraumbelichtung von den standart Glühlampen auf LEDs umgestellt.

An sich keine wilde Sache.

Jedoch habe ich an den beiden hinteren Türen das Phänömen, das die Einsteigsbeleuchtung in der Tür unten permanent leuchtet - auch Minuten nach dem abschliessen des Fahrzeugs. Alle anderen Türen und LEDs funktionieren völlig normal.

Drehe ich die LEDs in der Fassung rum, funktionieren sie nicht da sie verpolt sind.

kennt jemand von euch diesen Effekt?

Auch finde ich keinerlei Türkontaktschalter, an keiner Tür? Sitzt der im Schloss drin?

Vielen Dank im voraus