

Ausfall Side Assistent beim TII

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 18. November 2014 um 19:50

Hallo,

ich hab heute mit dem Dicken eine etwas längere Fahrt über Bundesstraßen und Autobahnen vollbracht.

Mir ist erstmals aufgefallen, dass der Assist gar keine Betriebsbereitschaft in der Menueanzeige zeigte.

Die Anzeige auf dem er sonst erscheint war einfach leer.

Nach Zündung aus, Zündung an, war er wieder da.

Grau, wie es sich gehört

Anschließend hat er, bei Regen auf der BAB, 300 km anstandslos funtkioniert.

Nach einer längeren Pause (Mittagessen) war die Anzeige wieder weg.

Zündung an, Zündung aus, keine Änderung.

Ich habe den Sensor hinten links mit dem Finger abgewischt. Er war allerdings nicht stark verdrecks, sondern das Spritzwasser vom Regen war angetrocknet.

Der Sensor war wieder grau hinterlegt und die Anzeige zeigte ab 30 km/h mit grün auch Bereitschaft.

Allerding konnte ich die Funktion nicht mehr testen, da wir nur noch auf Landstraßen unterwegs waren.

Fragen:

Warum hat der Assist die Störung nicht gelb im Menue angezeigt?

Lt. Handbuch soll er das.

Bei meinem Dicken war die Anzeigen ganz verschwunden.

Wie verhält sich die Anzeige bei euren Fahrzeugen?

Gruß