

Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von „Milling“ vom 20. November 2014 um 12:42

Habe endlich eine Bedienungsanleitung bei Webasto gefunden 😄

Ich drücke auf den Knopf der Zuheizer springt an und heizt z.B. für 30Min und dann geht der wieder aus, richtig? Was passiert wenn ich schon nach 20 Minuten losfahre? Der Zuheizer läuft ja normalerweise immer oder?