

RNS510 bootet ständig neu

Beitrag von „coala“ vom 27. November 2014 um 10:18

Servus Micha,

aha, hört sich nicht gut an, das Ganze. Schau zu diesem Thema bitte auch mal [hier](#), da findest du schon ein bisschen was dazu. Einen "Firmware-Thread" gibt es hier: [KLICK](#) Wobei hier wohl nicht die Lösung zu finden sein wird, aber immerhin eine Übersicht über die einzelnen FWs.

Grüße
Robert