

RNS510 bootet ständig neu

Beitrag von „Humvee“ vom 27. November 2014 um 10:40

Hallo,

für dein Problem könntest du mal mit der FW1200 und wenn die nicht will mit der FW1300 das RNS510 wieder zum Leben erwecken.

Für das FW-Update muss man sich strikt an die Update-Anleitung halten, sonst geht es schief.

Anleitung zum Update schick ich dir per PN