

Fußraumbeleuchtung ständig an / Alarmanlage spinnt

Beitrag von „Xardas 1964“ vom 28. November 2014 um 11:44

[Zitat von donadi](#)

Habe ich das richtig verstanden - wenn du das Fahrzeug abstellst, das Licht ausmachst und die Zeit für ggf. "Comming Home" abgelaufen ist, leuchtet immer noch die Fußraum Beleuchtung - also die ganze nacht Über?!

Jep, die schaltet gar nich ab, die im Fuzßraum hab ich schon aus lauter Verzweiflung ausgebaut und in der Werkstatt...nun ja...mein Frisör hätte mir das auch sagen können 😞