

# Fußraumbeleuchtung ständig an / Alarmanlage spinnt

Beitrag von „Xardas 1964“ vom 28. November 2014 um 19:55

[Zitat von Humvee](#)

Fehler auslesen lassen, sollte normal etwas anzeigen.

Angeblich ist da keine Fehlermeldung im Speicher 🙄

Bei den anderen Türen macht er ja auch auf auf Berührung, nur hinten links halt nicht. Jedenfalls klackt da nix wenn ich den Griff anfasse und verriegelt ist sie wohl auch nicht... 😞