

Standheizung springt nicht an

Beitrag von „mirko“ vom 28. November 2014 um 22:26

Hallo,

ich habe heute die Heizung ausgebaut und mir den Verbrennungsluftlüfter angeschaut.

Er läuft einwandfrei!?

Laut t4-Wiki und einem youtube-Video (Start eines Zuheizers am Touareg) sollte dieser Lüfter als erstes starten wenn die Heizung startet.

Da startet aber nichts...

Dann habe ich schon einmal das Aufrüstset zur Standheizung eingebaut.

Bei der Suche nach einer geeigneten Kabeldurchführung fand ich dann zufällig einen nicht gesteckten Stecker.

Nach kurzer Suche fand ich den passenden Steckplatz.

Unter der Kunststoffverkleidung ("Windleitblech" hieß das früher mal) war ein Sensor.

Ich denke es war der Aussentempersensor.

Nun zeigt mir die Diagnose des VCDS auch einen Aussentemperatur an...

Aber der Zuheizer läuft trotzdem nicht.

VcDs zeigt auch keine Motortemperatur an.

Kühlwassertemperatur (berechnet) ist aber da???

Ideen?

Morgen schaue ich mal ob das Aufrüstkit ein Signal an den Zuheizer sendet.

Dann sollte der doch eigentlich unabhängig von der Aussentemperatur starten, oder?

Kann mir evtl jemand einmal die erweiterten Messwerte mit VcDs einlesen und posten/schicken??

Gruß

Mirko